

## DIN-Richtung einer Tür

Man spricht von einer "rechten Tür", wenn die Bänder rechts sichtbar sind und von einer "linken Tür", wenn die Bänder links sichtbar sind. So gibt es keine Verwechslungen.

